

AVENTADORA

Extrae la cascarilla del flujo de grano descascarado. Separa por medio de corrientes controladas de aire, desde el interior de la máquina. Clasifica, uno para la salida de arroz integral, otro para salida de arroz paddy y el tercero descargue para salida de cascarilla.



Cra. 45 Sur No 135-269 Local 2 B/. Picalaña IBAGUÉ TOLIMA



2691183 - 3105502095



gerencia@fabrimontajes.com
www.fabrimontajes.com